

Einbauanleitung Hold Assist

Aktivierungsautomatik

1. Zündung ausschalten und Zündschlüssel (soweit vorhanden) abziehen
2. Manschette um Schalthebel bzw. Automatikwählhebel aus der Blende ausclipsen. Dazu z.B. Demontagehebel oder ähnliches zwischen Manschette und Chromrahmen schieben, und Manschette aus dem Chromrahmen aushebeln



3. Ausgehebelte Manschette nach oben stülpen



Bei Automatikfahrzeugen: zusätzlich Fahrstufenanzeige ausclipsen und Stecker trennen

4. Nun in den hinteren Bereich der Öffnung greifen und MMI-Bedieneinheit bzw. Mittelkonsolenabdeckung (bei Fahrzeugen ohne bzw. mit kleinem Navi) vorsichtig hinten aus den Clipsen ziehen.



Die Klimabedieneinheit braucht nicht demontiert werden, da das MMI-Bedienteil bzw. die Mittelkonsolenabdeckung (bei Fahrzeugen ohne bzw. mit kleinem Navi) nicht komplett demontiert, sondern nur im hinteren Bereich angehoben wird.

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
