

ZUSATZHINWEIS ALS ERGÄNZUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG:

Bitte beachten Sie:

Bei den **AUDI A1 GB Modellen** ist der OBD Diagnosestecker in Ihrem Fahrerfußraum von einer umlaufenden Verkleidung umgeben welche das Einstecken erschwert.

Bitte stecken Sie das OBDAPP Codierinterface vollständig ein!

Insofern das OBDAPP Codierinterface nicht vollständig eingesteckt ist kann dieses zwar mit der OBDAPP auf Ihrem Smartphone/Handy/Tablet gekoppelt werden, es erscheint aber die Meldung: „**VIN nicht lesbar**“.

Dieses Problem lösen Sie indem Sie das OBDAPP Codierinterface vollständig, sprich bis zum Anschlag, einstecken. Anschließend können Sie die OBDAPP vollständig benutzen.



1

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!

Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH, diese darf nicht weitergegeben, verkauft, gehandelt bzw. verteilt werden. Verstöße werden zivil- sowie strafrechtlich verfolgt.

k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH
Ihr Spezialist rund um die Kfz - Elektronik

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
