

Anschluss

Der Empfänger der originalen Funkfernbedienung befindet rechts hinter der Verkleidung der C-Säule.
Die GSM-Fernsteuerung wird mit einem Y-Kabel am Empfänger angeschlossen.

- Ziehen Sie das Dichtgummi der Kofferraumklappe im oberen Teil ab.
- Entfernen Sie die Abschlußleiste des Dachhimmels. *(Die Leiste ist mit 7 Halteklammern befestigt)*



- Drücken Sie die Seitenverkleidung etwas nach links (innen).
(Die Verkleidung wird mit 2 Halteklammern und 2 Schrauben gehalten. Die Schrauben müssen nicht entfernt werden.)



Zum Entriegeln des Steckers müssen Sie die „Nase“ herunter drücken.

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
