



Original Zubehör
Genuine Accessories
Accessoires d'Origine

Montageanleitung

Elektro-Umbausatz LED-Rückleuchten

Teilenummer:

2G0 052 400

Distributed by Volkswagen Zubehör GmbH

USA: Distributed by Volkswagen of America, Inc. Auburn Hills / Mi.

Printed in Germany
by Volkswagen Zubehör GmbH

Änderung des Lieferumfangs vorbehalten

Fahrzeugtyp:

VW Polo

26/2017 >>

D

Lieferumfang:

- 1 Leitungssatz 01- adrig, incl. Steckgehäuse 02-polig schwarz
- 1 Steckergehäuse 02-polig schwarz,
- 4 Kabelbinder 140mm,
- 1 Schaumstoff-Klebestreifen 140mm.

Bei *Linkslenker*- Fahrzeugen werden *zusätzliche* Teile (2 Rückleuchtenstecker 1K8 972 928 B) benötigt, siehe ETKA.

Bei *Rechtslenker*- Fahrzeugen werden *zusätzliche* Teile (2 Rückleuchtenstecker 1K8 972 928 C) benötigt, siehe ETKA.

Durchzuführende Arbeiten, allgemein:

1. Masseleitung von der Batterie trennen.
2. Leitungssatz 01- adrig montieren.
3. Codierung.
4. Funktionsprüfung.

Achtung: Wichtige Hinweise!

Vor Arbeitsbeginn die Einbauanleitung lesen!

Der Elektroeinbausatz darf nur von qualifiziertem Fachpersonal eingebaut werden!

Bei Montagearbeiten am Fahrzeug die aktuellen Reparaturleitfäden des Fahrzeuges beachten!

1. Masseleitung von der Batterie trennen:

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen während der Montage und aus Sicherheitsgründen ist die Masseleitung unbedingt vor Beginn der Arbeiten von der Batterie zu trennen (**Brandgefahr**)!!

Achtung: Bordcomputer/Wegfahrsperr!

**Durch das Abklemmen der Batterie können gespeicherte Daten verloren gehen!
Herstellervorschriften beachten!!**

Vor Arbeitsbeginn Fehlerspeicher auslesen!

2. Leitungssatz 01- adrig montieren:

Laderaumabdeckung und Kofferraumbodenbeläge entnehmen.

Heckabschlussblech-Verkleidung ausbauen und beide Kofferraum-Seitenverkleidungen im hinteren / unteren Bereich der Ladekante nur lösen, nicht vollständig demontieren!

Beide originalen Rückleuchten ausbauen.

ACHTUNG!

Die bisher vorhandenen Rückleuchten dürfen nach Montage des Leitungssatzes 01- adrig an diesem Fahrzeug nicht mehr verwendet werden!

Alle Anschlussleitungen in den vorhandenen Steckern der linken und rechten Rückleuchten mit einem geeigneten Entriegelungswerkzeug entnehmen. Zuvor die seitlichen Sekundärverriegelungen vorsichtig öffnen und die **vorhandenen Leitungsfarben mit den jeweiligen Kammernummern** hier notieren:

Rückleuchtenstecker links:

	8	Leitungssatz 01- adrig
	7	
	6	
	5	
2	4	
1	3	

Rückleuchtenstecker rechts:

	8	Leitungssatz 01- adrig
	7	
	6	
	5	
2	4	
1	3	

ACHTUNG!

Die vorhandenen Steckergehäuse schwarz dürfen nach Montage des Leitungssatzes 01- adrig an diesem Fahrzeug nicht mehr verwendet werden!

Leitungssatz 01- adrig montieren:

Linkslenker-Fahrzeuge:

Den Crimpkontakt der langen Einzelleitung des Leitungssatzes **01- adrig** am neu verwendeten Anschlussstecker der **linken** Rückleuchte in **Kammer 7** einstecken und verrasten.

Den verbleibenden Crimpkontakt des Leitungssatzes **01- adrig** am neu verwendeten Anschlussstecker der **rechten** Rückleuchte in **Kammer 7** einstecken und verrasten.

Die **fahrzeugseitige** Leitung, die zuvor am rechten Rückleuchtenstecker in **Kammer 7** steckte, in **Kammer 1** des beiliegenden Steckgehäuses **2-polig schwarz** stecken und Sekundärverriegelung schließen. Dieses Steckgehäuse mit dem passenden **Gegenstück** am **Leitungssatz 01- adrig** zusammenstecken und verrasten.

Rechtslenker-Fahrzeuge:

Den Crimpkontakt der langen Einzelleitung des Leitungssatzes **01- adrig** am neu verwendeten Anschlussstecker der **rechten** Rückleuchte in **Kammer 7** einstecken und verrasten.

Den verbleibenden Crimpkontakt des Leitungssatzes **01- adrig** am neu verwendeten Anschlussstecker der **linken** Rückleuchte in **Kammer 7** einstecken und verrasten.

Die **fahrzeugseitige** Leitung, die zuvor am linken Rückleuchtenstecker in **Kammer 7** steckte, in **Kammer 1** des beiliegenden Steckgehäuses **2-polig schwarz** stecken und Sekundärverriegelung schließen. Dieses Steckgehäuse mit dem passenden **Gegenstück** am **Leitungssatz 01- adrig** zusammenstecken und verrasten.

VORSCHAU / PREVIEW

Bitte beachten Sie:

Vollständige Einbauanleitungen sind stets Bestandteil unserer Nachrüstpakete.

1



Das Nachrüstpaket samt zugehöriger vollständiger Einbauanleitung ist unter

www.k-electronic-shop.de

bestellbar.



Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
