k-electronic Fahrzeugtechnik

KECODI CODIERINTERFACE BEDIENUNGSANLEITUNG

Automatische Freischaltung von Zusatzfunktionen und Nachrüstungen mit dem KECODI Codierinterface

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

FUNKTIONEN UND VORTEILE

✔ **Kein "Fachwissen" nötig!**

Codierung Ihres AUDI | VW | SKODA | SEAT | CUPRA in kürzester Zeit!

Ohne Werkstattbesuch! Sparen Sie Geld und Zeit!

✔ Das **wiederverwendbare KECODI Codierinterface** (= der "Codierdongle") wird **nicht fest verbaut,** sondern nur kurz für die Freischaltung (= der „Codierung") Ihrer Zusatzfunktion oder Nachrüstung eingesteckt.

✔ **Inklusive der kostenfreien und unlimitiert oft nutzbaren Zusatzfunktionen Fehlerspeicher lesen & löschen sowie der Live-Anzeige von Steuergerätedaten.**

✔ Innovative Bedienung der **kostenfreien KECODI APP** samt Echtzeit-Statusanzeige der Freischaltung auf Ihrem Smartphone oder Tablet!

✔ Die Rücksetzung auf den Werkszustand oder auch eine erneute Freischaltung an dem gleichen Fahrzeug ist möglich (z.B. bei Fahrzeugverkauf / Leasingende).

✔ **Upgrades möglich!** Sie können **jederzeit** viele weitere Freischaltungen auf das **KECODI Codierinterface** buchen!

Beachten Sie unsere weiteren Angebote für Ihr Fahrzeugmodell.

✔ Die Bereitstellung von geschieht **sofort** und **automatisch** (24 / 7 - rund um die Uhr) auf Ihre **KECODI**.

INHALTSVERZEICHNIS / KURZÜBERSICHT

1. KECODI APP **kostenlos** auf Ihr Smartphone / Tablet herunterladen

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

2. KECODI App starten

3. KECODI Codierinterface an dem Fahrzeug einstecken

4. Freischaltung starten (= Codierung ausführen, wir nennen dies eine „Funktion“) 3

5. Freischaltung zurücksetzen (= auf Werkszustand zurücksetzen)

6. Testen Sie KECODI kostenlos mit dem DEMO Modus ohne KECODI Codierinterface

7. Buchen von weiteren Freischaltungen in unserem Online-Shop
mit sofortiger Online-Bereitstellung!

8. Die stets kostenlosen Zusatzfunktionen für unbegrenzt viele Fahrzeuge:
Fehlerspeicher lesen + löschen
Echtzeitdaten der Steuergeräte Ihres Fahrzeuges anzeigen
SFD Diagnoseschutz in Steuergeräte prüfen und sperren
Bremsbelagwechsel für elektrische Feststellbremse

9. FAQ – Häufig gestellte Fragen und Praxisbeispiele

1. KECODI App herunterladen

Laden Sie die kostenfreie KECODI APP auf Ihr Smartphone oder Tablet!

TIPP: Scannen Sie mit Ihrem Smartphone / Tablet doch einfach den für Ihr Smartphone oder Tablet passenden QR-Code um direkt zu dem kostenfreien Download der KECODI APP zu gelangen.

Laden im App Store

Apple Geräte (iPhone / iPad): erfordert iOS 12.4 oder neuer

JETZT BEI Google Play

Android Geräte: erfordert Android Version 10.0 oder neuer

INFO:
Die KECODI auf Ihrem Smartphone ist **erst** mit dem eingesteckten KECODI Interface an Ihrem Fahrzeug betriebsbereit und zeigt Ihnen **erst** dann, wenn es am Fahrzeug eingesteckt ist, **alle** für Sie verfügbaren Funktionen (= Sequenzen) an.

Bitte beachten Sie die Vorgehensweise bei Erst-Start der KECODI APP je nach Smartphone (Android / Apple iPhone), dies beschreiben wir auf der Folgeseite.

Hinweis zur Benutzung Ihrer KECODI APP mit Android Geräten:

Bei Android Geräten (z.B. Samsung, Sony, Huawei, Xiaomi, LG, Fairphone) müssen Sie darauf achten, dass alle Einstellungen in Ihrem Smartphone / Tablet korrekt getätigt sind.

Wenn dies nicht der Fall ist, können Sie kein KECODI Codierinterface in der App über Bluetooth koppeln oder Sie erhalten keine Freischaltungen angezeigt.

Beachten Sie bitte zudem: KECODI unterstützt Android Betriebssysteme aber keine anderen Betriebssysteme wie EMUI oder HarmonyOS welche teilweise auf Huawei Smartphones installiert sind.

Bitte beachten Sie folgendes:

1. **Bei Erst-Start der KECODI APP die Einstellungshinweise mit ZULASSEN bestätigen.**

Dies bedeutet: Sie müssen den Zugriff auf den **Gerätestandort** sowie den Zugriff auf **Gerätedateien zulassen**.

INFO: Es werden selbstverständlich **keine** Dateien von Ihrem Smartphone „ausgelesen“. Diese Freigaben sind lediglich seitens Android (= Ihrem Betriebssystem) standardmäßig zur Nutzung von Bluetooth-Verbindungen nötig.

2. **Uhrzeit korrekt einstellen.**

Um Missbrauch unserer Programmierungen zu verhindern ist ein Schutzmechanismus vorhanden.
Bitte beachten Sie hierzu einfach, dass die Uhrzeit auf Ihrem Android Smartphone korrekt eingestellt ist.

Öffnen Sie im Menü die Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät. Tippen sie auf „Datum und Uhrzeit“ in den Optionen. Aktivieren Sie „Automatisch Datum und Uhrzeit“.
Insofern dies NICHT eingestellt ist erhalten Sie KEINE Sequenzen angezeigt (= Sicherheitsfunktion).

Hinweis zur Benutzung Ihrer KECODI APP mit Apple Geräten:

Bitte beachten Sie folgendes:

3. **Bei Erst-Start der KECODI APP die Einstellungshinweise mit ZULASSEN bestätigen.**

Dies bedeutet: Sie müssen den Zugriff auf den **Gerätestandort** sowie den Zugriff auf **Gerätedateien zulassen**.

INFO: Es werden selbstverständlich **keine** Dateien von Ihrem Smartphone „ausgelesen“. Diese Freigaben sind lediglich seitens Android (= Ihrem Betriebssystem) standardmäßig zur Nutzung von Bluetooth-Verbindungen nötig.

4. Uhrzeit korrekt einstellen.

Um Missbrauch unserer Programmierungen zu verhindern ist ein **Schutzmechanismus** vorhanden.
Bitte beachten Sie einfach, dass die Uhrzeit auf Ihrem Smartphone auf „**Automatisch**“ eingestellt ist.

Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät. Tippen sie auf „Datum & Uhrzeit“.
Aktivieren Sie „Automatisch Datum und Uhrzeit“ bei Android Geräten oder „Automatisch einstellen“ bei Apple Geräten.
Wenn dies **NICHT** eingestellt ist werden KEINE Freischaltungen angezeigt (= Sicherheitsfunktion).





2. KECODI App starten

Schalten Sie in den Einstellungen Ihres Smartphone / Tablet **Bluetooth** ein.

Starten Sie nun die **KECODI APP**.

INFO: Sie müssen **NICHT** in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphone / Tablet nach einem neuen Gerät suchen um dieses zu „koppeln“. Die Bedienung erfolgt **ausschließlich** über die KECODI APP.

Nachdem das **KECODI Codierinterface** gefunden wurde (dies dauert ca. 3-6 Sekunden) wird es **automatisch** auf Funktionsfähigkeit überprüft.

Insofern ein neues Update verfügbar ist wird dieses immer **automatisch ausgeführt**.

Das KECODI Codiereinterface prüft **automatisch** das Fahrzeug und zeigt Ihnen die von Ihnen gebuchten Freischaltungen an, welche Sie anschließend auswählen können.

INFO:

Es können beliebig viele unterschiedliche Smartphones nacheinander mit dem KECODI Interface verbunden werden.

Hinweis zum Datenschutz:

Selbstverständlich werden keine personenbezogenen Daten sowie keine Daten Ihres Smartphone bzw. Tablet ausgewertet bzw. an Dritte weitergegeben.

3. KECODI Codierinterface einstecken

Den OBD Steckplatz finden Sie im Fahrerfußraum, links neben dem Kupplungs-/Bremspedal.

Stecken Sie das **KECODI Codierinterface** in diesen Steckplatz ein!

INFO:
Nach der Freischaltung kann das KECODI Codierinterface abgesteckt werden, es muss nicht angesteckt bleiben.

Die Motorhaube oder auch „Frontklappe“ genannt **MUSS** für sehr viele Freischaltungen und Funktionen geöffnet werden, die KECODI App weißt Sie automatisch hierauf hin.

Unser Tipp: Schalten Sie **nur** die Zündung **EIN**. Der Motor darf **NICHT** laufen!

4. Es geht los! Schalten Sie Zusatzfunktionen frei

Wählen Sie „**Freischaltungen starten**“ und wählen Sie die gewünschte Freischaltung aus.

Starten Sie diese mit „**AUSFÜHREN**“

Die Freischaltung an Ihrem Fahrzeug startet nun automatisch!

Beachten Sie nun die Anzeige in der APP – ein **grüner** Haken zeigt die **ausgeführte Freischaltung** an.

Testen Sie die durchgeführte Freischaltung nach einem Zündungswechsel auf Ihre Funktion!

INFO: Zündungswechsel bedeutet: Zündung AUS schalten und wieder EIN schalten.



Ein **rotes** Zeichen zeigt eine **nicht erfolgreiche Freischaltung** an.

Bitte versperren Sie das Fahrzeug für ca. 5 Minuten und wiederholen Sie den Vorgang.
Stellen Sie sicher, dass die Hinweise in der KECODI App (z.B. Frontklappe entriegeln / Fahrmodus eingestellt) beachtet wurden.

INFO:

Nochmaliges mehrfaches Starten der Freischaltung oder Ausführen der Funktion Werkszustand ist keine Lösung, dies empfehlen wir nicht.

Betrachten Sie bitte die jeweilige Produktbeschreibung welche Sie in unserem Online-Shop nachlesen können, dort werden generell alle Ausschlüsse beschrieben.

Sollte es erneut nicht funktionieren bitten wir Sie uns zu kontaktieren, benutzen Sie hierzu unser Anfrageformular und wählen Sie dort „**Technischer Support während dem Einbau**“ aus.

Eine eventuell nötige Korrektur (= Überarbeitung) der Sequenz geschieht online von uns.
Sollte es eine Verbesserung für die bei Ihrem Fahrzeug nötige Sequenz (= die Codierung) geben, so können wir Ihnen eine geänderte Sequenz „on demand“ auf Ihr KECODI Codierinterface freigeben.

Ein **orangenes** Auto zeigt eine **nicht gegebene Vorraussetzung an Ihrem Fahrzeug** an.

Bitte beachten Sie den Hilfe-Text welcher in einem solchen Fall von der KECODI ausgegeben wird.

Prüfen Sie bitte ob die Voraussetzungen zur Freischaltung (z.B. Frontfahrkamera verbaut, Steuergerät erreichbar usw.) gegeben sind.

Betrachten Sie bitte die jeweilige Produktbeschreibung welche Sie in unserem Online-Shop nachlesen können, dort werden generell alle Ausschlüsse beschrieben.

5. Zurücksetzen Ihres Fahrzeuges

Sie möchten eine Freischaltung wieder rückgängig machen?

Wählen Sie in einem solchen Fall einfach die Funktion aus welche Sie zurücksetzen möchten und dort den Button „**ZURÜCKSETZEN**“ aus.

Diese Funktion stellt die vorab getätigte Freischaltung zurück.



6. KECODI kostenlos testen mit dem DEMO Modus

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die KECODI APP auch ganz ohne KECODI Codierinterface zu testen.

1. **Die kostenlose KECODI APP auf Ihrem Smartphone / Handy / Tablet starten.**

2. Im INFO Menü den Demo Modus einschalten.

3. Eine Auswahl von Freischaltungen (= Funktionen) werden nun im Hauptmenü unter "Freischaltungen starten" angezeigt".

4. Sie finden unter "Fehlerspeicher auslesen & löschen" eine Beispiel-Ansicht eines topaktuellen Fahrzeuges mit vielen verbauten Steuergeräten.

5. Unter "Echtzeitdaten anzeigen" können Sie alle Funktionen wie in der gekoppelten APP anwählen. Lesen Sie alle Steuergeräte mit dieser stets unlimitiert oft verwendbaren Funktion schnell und einfach aus.

6. Unter "Ihre kostenlosen Servicefunktionen" können Sie alle Funktionen wie in der gekoppelten APP anwählen.

Überzeugt? Bestellen Sie Ihr [KECODI Codierinterface] noch heute!



09:54
◀ Suchen
KECODI
Echtzeitdaten anzeigen
INFORMATIONEN ANZEIGEN STEUERGERÄT 17 SCHALTTAFELEINSATZ
Lesen Sie alle wichtigen Informationen aus diesem Steuergerät aus
INFORMATIONEN ANZEIGEN STEUERGERÄT 19 DIAGNOSEINTERFACE
Lesen Sie alle wichtigen Informationen aus diesem Steuergerät aus
INFORMATIONEN ANZEIGEN STEUERGERÄT 1B AKTIVE LENKUNG
Lesen Sie alle wichtigen Informationen aus diesem Steuergerät aus
INFORMATIONEN ANZEIGEN STEUERGERÄT 3C SPURWECHSEL
Lesen Sie alle wichtigen Informationen aus diesem Steuergerät aus
INFORMATIONEN ANZEIGEN
Tutorial
Home
Info


09:57
◀ Suchen
KECODI
Ihre kostenlosen Servicefunktionen
KUNDENDIENSTFUNKTION BREMSBELAGWECHSEL FÜR ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE HINTEN
Mit dieser Funktion Öffnen oder Schließen Sie die hintere Bremse ("Handbremse" / elektrische Feststellbremse) und können somit die hinteren Bremsbeläge wechseln.
SERVICEFUNKTION SFD DIAGNOSESCHUTZ IN ADRESSE 19 DIAGNOSEINTERFACE SPERREN
Mit dieser Funktion können Sie ein SFD geschütztes Steuergerät "19 Diagnoseinterface", welches aktuell freigegeben und programmierfähig ist, wieder vollständig sperren damit dieses nicht mehr änderbar ist.
SERVICEFUNKTION FAHRZEUG AUF VORHANDENEN SFD DIAGNOSESCHUTZ PRÜFEN
Mit dieser Funktion können Sie prüfen, ob und in welchen Steuergeräten Ihres Fahrzeuges ein SFD Diagnoseschutz vorhanden ist.
Tutorial
Home
Info

7. Sie möchten mehr?!

BUCHEN SIE WEITERE FREISCHALTUNGEN

Selbstverständlich können Sie weitere Freischaltungen bequem und einfach über unseren Onlineshop unter www.k-electronic.shop auf Ihr KECODI Codierinterface bestellen.

Wie dies funktioniert?
Ganz einfach!
Sie haben bereits ein KECODI Codierinterface, weil Sie bereits ein Nachrüstpaket von uns erworben haben wie z.B. ein Rückfahrkamera Nachrüstpaket?

Super! Somit haben Sie die nötige Hardware bereits!

Suchen Sie sich nun einfach die gewünschten **Zusatzfunktionen** oder weitere Nachrüstung in unserem **Online-Shop** heraus.

Lesen Sie die Seriennummer auf Ihrem KECODI Codierinterface ab wenn Sie diesen zur Hand haben. Diese Seriennummer (z.B.: 5443D92658FA) geben Sie einfach im Bestellvorgang ein – **alternativ** können Sie auch die damalige Bestellnummer eingeben, über welche Sie Ihr KECODI Codierinterface bestellt haben.

Wir buchen die bestellten Funktionen bequem und automatisch nach Ihrer Bestellung per Online-Freigabe (24 / 7 – rund um die Uhr) auf Ihr KECODI Interface!

Es erfolgt KEIN Versand! Sie bezahlen KEINE Versandkosten! Sie müssen nichts downloaden oder einstellen!

Sie können mit der KECODI APP auf Ihrem Smartphone sofort neue Funktionen einsehen und ausführen!

Selbstverständlich werden **ständig neue Freischaltungen** und Updated für Ihr KECODI Interface bereitgestellt, welche Sie **automatisch, fortlaufend und ohne weitere Kosten erhalten**.

Diese können Sie sofort nach der Veröffentlichung **automatisch** in Ihrer App "KECODI" auf dem Smartphone/Tablet sehen.

Wir arbeiten ständig an neuen Freischaltungen!

8. Kostenlose Zusatzfunktionen!

Die Möglichkeiten mit Ihrer KECODI sind nahezu unbegrenzt!

Sie können neben dem automatisierten Freischalten von Nachrüstungen oder Sonderfunktionen (dies nennen wir eine Funktion), folgende kostenfreie Zusatzfunktionen zu JEDER Zeit sowie unlimitiert oft an JEDEM unterstützten Fahrzeug (AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, CUPRA, MAN) ausführen:

8.1 FEHLERSPEICHEREINTRÄGE LESEN + LÖSCHEN

Fehlerspeichereinträge auslesen UND löschen – in Sekundenschnelle, jederzeit, unbegrenzt oft.







Immer verfügbar, egal welche Freischaltung von uns ausgeliefert oder nachträglich hinzugebucht wurde.

Nehmen Sie das KECODI Codierinterface einfach immer in Ihrem Auto mit, ein Smartphone ist in der Regel immer greifbar.

NEU:

Ab SOFORT mit künstlicher Intelligenz (KI) für das effiziente Auswerten von Fehlerspeichereinträgen.



Fehlerspeicher werden in Klartext angezeigt

Viele Aftermarket-Diagnosesysteme zeigen lediglich einen Fehlercode und keine Klartext-Fehlercodebeschreibung an (z.B.: Fehlercode 842121, dies ist in der Praxis nicht brauchbar).

KECODI zeigt den tatsächlichen Fehlercode mitsamt Beschreibung an.



Fehlerspeicher können gelöscht werden

Wählen Sie selbst aus, ob Sie nur den Fehlerspeichereintrag eines einzelnen Steuergerätes löschen möchten oder ob Sie mit der Funktion „alle Fehlerspeicher löschen“ alle Fehlerspeichereinträge des gesamten Fahrzeuges löschen möchten.



Diagnoseprotokolle können erstellt werden

Mit KECODI können Sie in kürzester Zeit Diagnoseprotokolle erstellen.

Wählen Sie hierzu FUNKTION - „Vollständiger Diagnoseauszug“ aus.

Sie können nun wählen, ob Sie alle Steuergeräte oder nur Steuergeräte mit Fehlern auswerten möchten.



Diagnoseprotokolle können versendet werden

Jeder Diagnoseauszug kann per E-Mail / Nachrichtendienst etc. versendet oder auch auf Ihrem Smartphone gespeichert werden.

Somit können Sie einfach und schnell, mit Datum und Fahrgestellnummer, eine Historie Ihrer Fehlerspeichereinträge erstellen.



8.2 ECHTZEITDATEN ANZEIGEN

Wählen Sie den Menüpunkt „**Echtzeitdaten anzeigen**“ aus.

Mit KECODI können Sie in Echtzeit Daten aus den verbauten Steuergeräten auslesen.

- **Bezeichnung dieses Steuergerätes**
- **Interne Systembezeichnung**
- **Aktuelle Software Version**
- **Seriennummer dieses Steuergerätes**
- **Steuergeräteadresse**
- **Aktuelle Codierung**
- **Software Teilenummer**
- **Hardware Teilenummer**
- **Hardware Version**



9. FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN



1. Wie oft kann ich das KECODI Codierinterface verwenden?

Antwort:
Das KECODI Codierinterface ist **unbegrenzt oft** verwendbar.

Eine bestellte Sequenz (= eine Freischaltung) ist jedoch ausschließlich **für ein Fahrzeug** (= eine Fahrgestellnummer) verwendbar.
An diesem einen Fahrzeug können Sie die bestellte Sequenz beliebig oft verwenden (z.B. das Fahrzeug wieder auf Werkszustand zurücksetzen oder die Funktion z.B. nach einem Software-Update bei Ihrem Autohaus / Steuergerätewechsel wieder freischalten).

Sie können jedoch **nicht** die gleiche, 1x bestellte Sequenz (z.B.: Video in Motion freischalten) bei beliebig vielen verschiedenen Fahrzeugen benutzen.

Sollten Sie ein KECODI Codierinterface an ein neues Fahrzeug einstecken, so wird Ihnen in der KECODI APP die bereits verbrauchte Sequenz (z.B.: AUDI A4 B9 8W Video in Motion freischalten) nicht angezeigt.
Diese sehen Sie erst wieder in der Sequenz-Übersicht wenn das KECODI Codierinterface in dem Fahrzeug steckt an welchem Sie auch verwendet wurde.
Insofern Sie die gleiche Freischaltung für ein weiteres Fahrzeug benötigen können Sie diese weitere Freischaltsequenz auf Ihr bereits bestehendes KECODI Codierinterface bestellen.
Die Buchung erfolgt on demand in kürzester Zeit (siehe Punkt 8.) per Online-Freigabe von uns.

2. Die Freischaltung funktioniert nicht. Was kann ich machen?

Antwort:
Bitte wiederholen Sie den Vorgang noch einmal (1x).
Stellen Sie hierbei sicher, dass die Motorhaube **OFFEN** ist, die Zündung **AN** ist, der Motor darf **NICHT** laufen.

Sollte es wiederholt nicht funktionieren bitten wir Sie zu prüfen ob die Voraussetzungen zur Freischaltung (z.B. Navigationssystem verbaut, Steuergerät erreichbar usw.) überhaupt gegeben sind.
Nochmaliges mehrfaches Starten der Freischaltung ist oftmals keine Lösung ,dies empfehlen wir nicht.

Betrachten Sie bitte die jeweilige Produktbeschreibung welche Sie in unserem Online-Shop nachlesen können, dort werden alle Ausschlüsse und Vorraussetzungen welche Ihr Fahrzeug haben muss beschrieben.

Sollte es erneut nicht funktionieren bitten wir Sie uns zu kontaktieren, benutzen Sie hierzu unser Anfrageformular und wählen Sie dort „**Technischer Support während dem Einbau**“ aus.

Link:
www.k-electronic-shop.de/kontaktformular

Geben Sie dort bitte die Bestellnummer ein über welche Sie das KECODI Codierinterface erhalten haben.
Anhand der Bestelldaten können wir das gelieferte KECODI Codierinterface einsehen und die Freischaltungen prüfen und kontrollieren.

3. Warum werden in der Übersichtsseite der KECODI APP keine Freischaltungen angezeigt.

Antwort:
Entweder haben Sie keine Sequenz über uns bestellt **oder** Sie haben die Uhrzeit-Einstellung auf Ihrem Android Smartphone / Tablet nicht gemäß der Vorgabe eingestellt **oder** Ihr Smartphone / Tablet hat keine Internetverbindung.

Bitte beachten Sie, dass die Uhrzeit auf Ihrem Android Smartphone auf die Mitteleuropäische Sommerzeit (= auf MESZ) eingestellt ist.

WICHTIG: Insofern dies NICHT eingestellt ist erhalten Sie keine Sequenzen angezeigt (= Sicherheitsfunktion).

4. Wieso wird das KECODI Codierinterface nicht gefunden.

Antwort:
Dies deutet darauf hin, dass Sie ein Android Gerät verwenden und die Hinweise (siehe Seite 5) nicht beachtet haben.

Bitte stellen Sie sicher das Sie alle Dienste auf „Zulassen“ gestellt.
Löschen Sie im Zweifel die KECODI App komplett von Ihrem Smartphone, leeren Sie den „Cache“ (siehe Seite 5), starten Sie Ihr Smartphone neu und laden Sie die KECODI App erneut im PlayStore herunter.

Alternativ bitten wir Sie ein weiteres Smartphone / Tablet zu testen.

Sollten Sie der Meinung sein, dass die KECODI korrekt installiert worden ist, so prüfen Sie bitte ob Sie das KECODI Codierinterface vollständig, sprich bis zum Anschlag, in den OBD Stecker Ihres Fahrzeuges eingesteckt haben.

Bitte prüfen Sie ob ein Verkleidungsteil das komplette Einstecken des KECODI Interface verhindert.

5. Was bedeutet die Fehlermeldung „Fahrgestellnummer nicht lesbar“?

Antwort:
Entweder haben Sie das KECODI Interface in ein nicht unterstütztes Fahrzeug einer anderen Marke außer AUDI/VW/SKODA/SEAT/CUPRA eingesteckt **ODER** Sie haben das **KECODI** Codierinterface nicht komplett in den OBD Stecker Ihres Fahrzeuges eingeschoben.

Bitte prüfen Sie, ob ein Verkleidungsteil das komplette Einstecken des KECODI Interface verhindert.

6. Wie funktionieren Software-Updates auf das KECODI Codierinterface?

Eventuell verfügbare Firmwareupdates werden bei Start der **KECODI APP automatisch** durchgeführt und installiert.

INFO: Nach einem erfolgten Firmwareupdate bitte das KECODI Interface am Fahrzeug abstecken und die KECODI an Ihrem Smartphone / Tablet komplett schließen und neu öffnen. Stecken Sie anschließend das OBD Codierinterface am Fahrzeug an.

Somit stellen wir sicher, dass die **KECODI APP** auch bei aktuellsten Fahrzeugen problemlos funktionieren wird.

7. Ist eine Internetverbindung meines Smartphone / Tablet nötig?

Antwort:
Ja, eine Internetverbindung Ihres Smartphone / Tablet ist nötig da die Freischaltungen (= Sequenzen) in einem sehr kleinen Datenpaket durch die **KECODI** heruntergeladen und danach per Bluetooth auf das **KECODI** Codierinterface übertragen werden.

Somit können wir gewährleisten, dass Sie **IMMER** die aktuellste Freischaltung erhalten.

8. Ist eine Rücknahme von benutzen Freischaltungen / Produkten möglich?

Antwort:
Sofern das KECODI Codierinterface unbenutzt ist und die Codierung NICHT ausgeführt wurde, können Sie den Artikel innerhalb des vorgegebenen Widerrufszeitraumes von 14 Tagen gegen eine Gutschrift zurückgeben.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf ausgeschlossen ist, wenn das KECODI Codierinterface bereits verwendet und eine Codierung/Freischaltung ausgeführt wurde, diesen Ausschluss bestätigen Sie bei Bestellung in dem von Ihnen akzeptierten Widerrufsrecht.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch wir keine benutzten und an ein Fahrzeug lizenziertes Softwareprodukte rücknehmen können.

9. Wie kann ich weitere Freischaltungen auf mein KECODI Codierinterface buchen?

Weitere Funktionen und Freischaltungen können Sie sofort in unserem Onlineshop unter www.k-electronic.shop bestellen.

Wie dies funktioniert?
Ganz einfach!

Bitte geben Sie die Seriennummer (z.B.: 5443D92658FA) Ihres **KECODI** Codierinterface oder die Bestellnummer über welche Sie dieses im Vorfeld bereits über uns bezogen haben in das dafür vorgesehene Textfeld im Bestellvorgang ein.

Wir buchen die Freischaltfunktionen der Codier-Flatrate schnellstmöglich per Online-Freigabe auf Ihr bestehendes Codierinterface.

Anschließend sind in der App " **KECODI** " auf Ihrem Smartphone eine Vielzahl neuer Funktionen sichtbar und können sofort an Ihrem Fahrzeug ausgeführt werden.

Es ist kein Versand nötig! Es fallen keine Versandkosten an!

- **Das bedeutet: Wenn Sie heute eine Funktion für Ihren AUDI A6 bestellen, so erhalten Sie automatisch auch morgen die von uns aktualisierte Freischaltungen (= Sequenzen zur Codierung von Sonderfunktionen / Sonderausstattungen) für Ihr Fahrzeug insofern es hier eine technische Änderung oder Optimierung geben sollte.**

INFO: Alle verwendeten Logos und Markenzeichen sind Eigentum ihrer eingetragenen Besitzer.

Was bedeutet KECODI eigentlich?

KECODI bedeutet: **k-e**lectronic **Cod**ing **I**nterface

- k-electronic ist eine Firma welche sich rein auf Hardware und Software Nachrüstungen an **AUDI** | **VW** | **SKODA** | **SEAT** | **CUPRA** Modellen spezialisiert hat. Besuchen Sie unseren **ÜBER UNS** Bereich welchen Sie **HIER** finden.

KECODI

Automatische Freischaltung von Nachrüstungen und Zusatzfunktionen mit der KECODI

Functions on demand für Ihren
AUDI | VW | SKODA | SEAT | CUPRA

✓ Schnell.
✓ Einfach.
✓ Nachhaltig.
#einfachselbstfreischalten

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!

k-electronic Fahrzeugtechnik GmbH
Ihr Spezialist rund um die Kfz - Elektronik

k-electronic Fahrzeugtechnik

VORSCHAU - EINBAUANLEITUNG

Anleitungen werden am Tag des Warenausganges bequem per E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in Ihrem persönlichen Kunden-Portal downloadbar*.

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:
Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab ausgegeben werden.

k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA

k-electronic® GmbH
Waldeckstraße 2
86529 Schrobenhausen / DE

Geschäftsführer: Michael Klettke

www.k-electronic.shop

www.k-electronic.de/Kontakt

FAQ www.k-electronic.de/FAQ-Technik

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684
UST-IdNr: DE303993368
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen.

Bitte beachten Sie doch auch unsere FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!

Antworten auf häufig gestellte allgemeine Fragen finden Sie hier:

www.k-electronic.de/FAQ

Antworten auf häufig gestellte technische Fragen finden Sie hier:

www.k-electronic.de/FAQ-Technik

k-electronic® GmbH
Waldeckstraße 2
86529 Schrobenhausen / DE

Geschäftsführer: Michael Klettke

www.k-electronic.shop

✉ www.k-electronic.de/Kontakt

FAQ www.k-electronic.de/FAQ-Technik

Sitz der Gesellschaft: Schrobenhausen
Amtsgericht Ingolstadt - HRB 7684
UST-IdNr: DE303993368
Gläubiger-ID: DE28ZZZ00001873602

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen.