

Sicherheit

Bei Änderungen innerhalb der Modellreihe und des Modelljahres kann die Verwendbarkeit unserer Baugruppe nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Für eine Verwendbarkeit unserer Systeme bei nachfolgenden herstellerseitigen Änderungen können wir daher keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie deshalb vor dem Einbau die Garantiebedingungen des Fahrzeugherstellers.

Wir behalten uns vor, Bauteile ohne Angaben von Gründen zu ändern. Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten.

Hinweise

Trotz hoher Sorgfalt kann es bei unsachgemäßer Installation / Benutzung zu Verletzungen und/oder Sachschäden bzw. Personenschäden kommen.

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

Das System ist bei etwaigen Garantieansprüchen mit beigelegtem Kaufbeleg sowie detaillierter Fehlerbeschreibung an uns zurückzuschicken.

Der Garantieanspruch und auch die Betriebserlaubnis erlischt bei:

- 1) Änderungen am Gerät, die nicht genehmigt wurde
- 2) Öffnung des Systems / der gelieferten Bauteile etc.
- 3) eigens durchgeführten Reparaturen
- 4) unsachgemäße bzw. nicht bestimmungsgemäße Nutzung oder Betrieb
- 5) Gewalteinwirkung

Voraussetzungen für den bestimmungsmäßigen Betrieb

Setzen Sie Ihr erworbenes System / das Gerät nur für den zugeordneten Bereich ein.

Bei zweckfremdem Gebrauch sowie der nicht fachgerechten Installation erlischt selbstverständlich der Garantieanspruch bzw. die Betriebserlaubnis.



FAQ – Häufig gestellte Fragen für die VIDEO IN MOTION Freischaltung

Generell gilt:

Das Bild in Ihrem MMI "schaltet sich nicht mehr ab" wenn Sie fahren, sprich alle Videos welche im Stand funktionieren, laufen auch während der Fahrt weiter ab.

WENN die Freischaltung **NICHT** funktionieren sollte, so liegt dies vermutlich daran, dass Sie ein **Modelljahr 2018** mit MMI PLUS Navigationssystemen besitzen.

Die Video Bild Freischaltung ist bei folgendem Softwarestand erst nach einem Softwareupdate möglich: 11XX

Diese Modelle benötigen zuerst das sehr wahrscheinlich sowieso von AUDI vorgesehene Update.

Dieses erhalten Sie bei Ihrem lokalen AUDI/VW Partner.

Anschließend funktioniert die Video in Motion Freischaltung auch bei Ihnen.

Zur Abfrage des MMI PLUS Softwarestandes gehen Sie bitte wie folgt vor:

- MMI Starten
- Einstellungen
- Werkseinstellungen
- Systempflege
- Versionsinformation anwählen





3

Folgende Updates stehen für Ihren Audi zur Verfügung, kontaktieren Sie hierzu Ihren AUDI-Partner.

Dieses Update löst auch viele bestehende Probleme wie den bekannten Fehler der Trägheit des MMI welches zu Aussetzern und stockenden Bildschirmen führt.

- **Audi A4 8W / Audi A5 F5 / Audi Q5 FY / Audi Q7 4M:**

MMI Firmware P5092
Updatemedium: 4M0 906 961 BP
SVM Code: MHI2QER5092

- **Audi A3 8V**

MMI Firmware P5089
Updatemedium: 4M0 906 961 BQ
SVM Code: MHI2ER5089
Alternative TPI: 2042635 oder 2049923/4

- **Audi Q2 GA**

MMI Firmware P5089
Updatemedium: 4M0 906 961 CA

- **Audi TT 8S**

MMI Firmware P5098
Updatemedium: 4M0 906 961 BR

**Anleitungen werden am Tag des
Warenausganges bequem per
E-Mail versendet, zusätzlich sind diese in
Ihrem persönlichen Kunden-Portal
downloadbar*.**

***insofern ein Kundenkonto im Bestellvorgang erstellt wurde.**

Bitte beachten Sie:

**Die zu unseren Produkten gehörenden Einbauanleitungen können nicht vorab
ausgegeben werden.**

2



k-electronic® GmbH

IHR PROFI RUND UM DIE ORIGINALE NACHRÜSTUNG IHRES AUDI | VW | SEAT | SKODA



**Bitte beachten Sie doch auch unsere
FAQ / Häufig gestellte Fragen Bereiche!**

**Antworten auf häufig gestellte allgemeine
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ

3



**Antworten auf häufig gestellte technische
Fragen finden Sie hier:**

www.k-electronic.de/FAQ-Technik
